HAUS blokelių sąrama

Armuotos sąramos iš HAUS P6-20, P25 ar P6-30 klojinių blokelių, projektuojamos kaip dviatramės sijos. Klojinių blokeliai montuojami su sienelės išėma apačioje, skirta sąramos tempiamai armatūrai. Klojinių blokelių viršuje gali būti įrengta papildoma sienelės išėma sąramos gniuždomai armatūra.

Haus sąramos, kurių ilgis virš 1,5 m, ant mūro kraštų užleidžiamos ne mažiau, kaip 250 mm. Trumpesnės nei 1,5 m ilgio sąramas galima užleisti 150 mm. Parenkant sąramos atramos paviršiaus ilgį būtina atsižvelgti į mūro laikomąją galią šioje zonoje. Atramos paviršius turi būti lygus ir pagamintas iš vientisų blokelių. Rekomenduojama remti į pirmos grupės mūro gaminius.

